



LÍNEA HOTELERA

ICARD activa el paso de la energía eléctrica al introducir la tarjeta. Al retirar la misma se desactiva, permitiendo ahorrar energía y brindar mayor seguridad. ICARD también puede conectarse al sistema de alarma general.

• ICARD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/CAJA
--------	-------------	--------

9600	ICard - Llave interruptora de seguridad. Blanca	6
------	--	---

Interruptor economizador de energía eléctrica, accionada con tarjeta estándar o magnética. Integrada por 2 interruptores unipolares (combinación)



■ Pág.104 **Marcado de tensión y corriente:250V~ 10AX**

9601	ICard - Llave interruptora de seguridad. Champagne	1
------	---	---

■ Pág.104 **Marcado de tensión y corriente:250V~ 10AX**



9602	ICard - Llave interruptora de seguridad. Aluminio	1
------	--	---

■ Pág.104 **Marcado de tensión y corriente:250V~ 10AX**



9620	ICard - Tarjeta de accionamiento	1
------	----------------------------------	---



■ [VER FICHA TÉCNICA](#)